

Edelkrebsprojekt NRW

Wanderausstellung
„Flusskrebse in NRW“

Teileliste
und
Aufbauanleitung

Teilleiste



Abb. 1

6 Tellerfüße



Abb. 2

6 Imbusschrauben mit 2 Imbusschlüsseln (6 mm)



Abb. 3

6 Standrohre á 2,00 m, davon 3 Standrohre mit Elektroinstallation für die Beleuchtung



Abb. 4

24 Tafelklemmen mit 4 Imbusschlüsseln (5 mm)



Abb. 5

3 Bildtafeln (1,00 x 1,50 m)


Abb. 6

3 Topper (0,30 x 1,50 m)



6 Halogenlampen

Abb. 7



6 Halter für die Halogenlampen

Abb. 8



2 Klemmbeschläge und 2 Tragarme für den Ablageboden

Abb. 9

1 Ablageboden



Abb. 10

Aufbauanleitung

Variante 1:

Die Tafeln werden im Verbund aufgestellt:




Abb. 11

- (1) Vier Tellerfüße (Abb. 1) mit den Imbusschrauben (Abb. 2) an vier Standrohren (Abb. 3) befestigen. Drei der Standrohre müssen die Elektroinstallation für die Beleuchtung beinhalten.
- (2) Die Klemmbeschläge (Abb. 9) für die Tragarme des Ablagebodens auf die beiden Standrohre schieben, an denen der Ablageboden (Abb. 10) befestigt werden soll.
- (3) Auf die beiden äußeren Standrohre je drei Tafelklemmen (Abb. 4) schieben. Auf die beiden inneren Standrohre je sechs Tafelklemmen schieben. Alle Tafelklemmen so ausrichten, dass jede Bildtafel (Abb. 5) auf jeder Seite von zwei Tafelklemmen gehalten wird und jeder Topper (Abb. 6) auf beiden Seiten mit je einer Tafelklemme befestigt werden kann (s. Abb. 11).
- (4) Auf den oberen Alurahmen jedes Toppers jeweils 2 Halter für die Halogenlampen (Abb. 8) schieben und mittig ausrichten.
- (5) Bildtafeln (Abb. 5) und Topper (Abb. 6) an den Tafelklemmen entsprechend Abb. 11 befestigen. **Achtung! Imbusschrauben der Tafelklemmen nicht zu fest anziehen, die Gewinde können leicht zerbrechen!**
Anmerkung: Die Tafeln können in verschiedenen Winkeln zueinander ausgerichtet werden.
- (6) Je zwei Halogenlampen entgegengesetzt - wie in Abb. 7 gezeigt - auf die Halter für die Halogenlampen schieben. Die Lampen können in drei verschiedenen Winkeln - s. Abb. 12 - aufgesteckt werden.




Abb. 12

- (7) **Stecker der Lampen mit den Kabeln der Standrohre verbinden.**
- (8) Tragarme (Abb. 9) für den Ablageboden an den Klemmbeschlägen befestigen (s. Abb. 13).



Abb. 13

- (9) Ablageboden (Abb. 10) auf die Tragarme legen. Die Befestigung zwischen Tragarmen und Ablageboden erfolgt über ein Klettband.

Variante 2:

Die Tafeln werden einzeln aufgestellt:




Abb. 14

- (1) Die sechs Tellerfüße (Abb. 1) mit den Imbusschrauben (Abb. 2) an den sechs Standrohren (Abb. 3) befestigen. Pro Tafel muss jeweils ein Standrohr die Elektroinstallation für die Beleuchtung beinhalten.
- (2) Die Klemmbeschläge (Abb. 9) für die Tragarme des Ablagebodens auf die beiden Standrohre schieben, an denen der Ablageboden (Abb. 10) befestigt werden soll.
- (3) Auf sämtliche Standrohre je drei Tafelklemmen (Abb. 4) schieben. Alle Tafelklemmen so ausrichten, dass jede Bildtafel (Abb. 5) auf jeder Seite von zwei Tafelklemmen gehalten wird und jeder Topper (Abb. 6) auf beiden Seiten mit je einer Tafelklemme befestigt werden kann (s. Abb. 14).
- (4) Auf den oberen Alurahmen jedes Toppers jeweils 2 Halter für die Halogenlampen (Abb. 8) schieben und mittig ausrichten.

- (5) Bildtafeln (Abb. 5) und Topper (Abb. 6) an den Tafelklemmen entsprechend Abb. 14 befestigen. **Achtung! Imbusschrauben der Tafelklemmen nicht zu fest anziehen, die Gewinde können leicht zerbrechen!**
- (6) Die weitere Montage erfolgt analog zur Beschreibung der Aufbauvariante 1 (s. o.)

Abschließende Bemerkungen

- (1) Die Montage der Stellwände sollte mit mindestens zwei Personen erfolgen. Die Mithilfe einer dritten Person ist zu empfehlen.
- (2) Eine Tafelseite ist nicht bedruckt (Abb. 15)



Abb. 15

Diese Tafelseite kann frei gestaltet werden, z. B. mit Fotos, Postern oder Informationsblättern. Es bietet sich an, hiervoor auch den Ablageboden zur Auslage weiteren Info-Materials zu befestigen. Zur Vermeidung von Beschädigungen kann über diese Tafelseite eine transparente Schutzabdeckung montiert werden.

- (3) Für den Transport der Bildtafeln und der Topper stehen zwei Transporttaschen zur Verfügung. **Bei der Verpackung müssen zwischen die Bildtafeln und Topper immer Schutzfolien gelegt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.**